

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAJDANEK KEL-MET

Ryglowanie pojedyncze

Dociśnij kajdanki do nadgarstka i obracaj szczęką, dopóki nie uruchomi systemu zapadkowego. Szczękę kajdanek można zacisnąć wedle potrzeb.

Odryglowanie pojedyncze

Przekręć klucz o ćwierć obrotu zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara. Nie stosuj nadmiernej siły oraz upewnij się, czy obracasz klucz we właściwym kierunku.

Ryglowanie podwójne

Przy pojedynczo zaryglowanych kajdankach, użyj końcówki uchwytu klucza by uruchomić mechanizm zatraskowy na wierzchniej krawędzi kajdanek. Zaryglowana w ten sposób szczęka kajdanek nie może przesuwać się w żadnym kierunku. Ryglowanie podwójne jest wymagane do pełnego zabezpieczenia kajdanki

Odryglowanie podwójne

Aby otworzyć podwójnie zaryglowane kajdanki należy przekręcić klucz zarówno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak również w kierunku przeciwnym. Obróć klucz w lewo by odblokować podwójne ryglowanie, a następnie w prawo by zwolnić mechanizm zapadkowy. Nie należy używać nadmiernego nacisku

WAŻNE:

Gdy nie używane, kajdanki powinny być RYGLOWANE POJEDYNCZO by, w razie nagłej potrzeby, można było z nich swobodnie skorzystać. Od czasu do czasu kajdanki należy oliwić lekkim olejkim. Produkt przeznaczony wyłącznie dla dorosłych.